

Neu!

KAPS-Zielfernrohr 1-4x22 BA mit Tageslicht Leuchtabsehen



Schwieriges Gelände sowie schlechte Sehbedingungen erfordert ein Zielfernrohr welches sich einfach, schnell sowie sicher bedienen lässt.

Das neue Kaps Zielfernrohr 1-4x22 BA mit Tageslicht Leuchtabsehen wurde speziell für die Bewegungsjagd mit hohen Ansprüchen entwickelt.

Bei den herkömmlichen Leuchtabsehen bleibt der Leuchtpunkt immer sichtbar. Im ausgeschalteten Zustand ist dieser, wie auch der restliche Teil des Absehens schwarz, im eingeschalteten Zustand rot.

Der Vorteil des neuen Tageslicht Absehens liegt darin, dass der Jäger oder Sportschütze den Leuchtpunkt je nach Situation individuell Ein- oder Ausschalten kann.

Das in die erste Bildebene eingebaute Leuchtabsehen 5 basiert auf dem bewährten Absehen 4 fein mit einem Tageslicht Punkt Leuchtabsehen und vergrößert bzw. verkleinert sich mit.

Für die Schwarzwildrückjagd wird zum Beispiel das Leuchtabsehen zugeschaltet welches die Trefferquote erheblich verbessert, da sich der beleuchtete Punkt vom dunklen Wildkörper gegenüber dem normalen Absehen abhebt.

Mit ausgeschalteten Leuchtabsehen kann ein Schuss auch auf größere Entfernung abgegeben werden da sich das Absehen mit vergrößert.

Die neue digitale Leuchtabsehen Elektronik wurde speziell für diese Anwendung konstruiert und bietet nachfolgende Features:

- Digitale stufenlose Regelung für Tages und Nacht Absehenbeleuchtung
- Einfache, schnelle sowie präzise Einstellung durch drehen
- Memoryfunktion zur Abspeicherung der eingestellten Helligkeit
- Reaktivierung der gespeicherten Helligkeit in Sekundenschnelle (2 Sekunden)
- Lange Betriebsdauer der 3 Volt Batterie durch innovative Digitaltechnik
- Automatische Abschaltung der Elektronik nach ca. 5 h
- Einfache und schnelle Austauschbarkeit der Batterie ohne Werkzeug
- Griffiger Rändelring zur einfachen Bedienung mit Handschuhen
- Einstellzeit von Minimum bis Maximum Beleuchtung ca. 6 Sekunden

| Zielfernrohr variabel 1-4x22 BA RC/OC Beleuchtetes Tageslichtabsehen | |
|---|--------|
| Vergrößerung | 1-4 x |
| Austrittspupille | 18-5,5 |
| Dämmerungszahl | 4,4-9 |
| Sehfeld auf 100 m | 9-30 |
| Gewicht in Gramm | 400 |
| Länge in mm | 267 |
| Rohr Durchmesser in mm | 30 |
| Objektiv Durchmesser in mm | 22 |
| Absehendeckungsmaß Leuchtpunkt in cm / 100 m | 6,5 |



Karl Kaps GmbH & Co.KG • Europastrasse • 35614 Asslar/Wetzlar
Telefon (0 6441) 8 0704-0 • Telefax (0 6441) 8 5985
www.kaps-optik.de • e-mail: info@kaps-optik.de